Ecofilt B

Purificador bajo tarja · Finefilt

SKU ECOFILT-B



Fotografía de la publicación propia.

Dato	Referencia
Dimensiones	40 cm alto × 32 cm largo × 17 cm profundidad; módulo
Configuración	BAC → CTO → T33
Recambio	K-ECOFILT3S-BAC
Alimentación	Agua fría; límites según etiqueta recibida
Referencia de cambio	12 meses o antes por agua, uso y caída de caudal

Configuración y aplicación

Entrada fría → BAC → CTO → T33 → Grifo

BAC, CTO y postfiltro T33; tres piezas. El T33, cuando está presente, es un postfiltro pulidor; no es una membrana microbiológica. La selección depende de los contaminantes del agua; no se atribuye una certificación o eliminación universal a cualquier instalación.

Instalación y mantenimiento

Use agua fría de calidad conocida. Compruebe límites de presión y temperatura en el equipo y cartuchos recibidos; no use agua microbiológicamente insegura sin tratamiento y comprobación adecuados. Cierre el agua y alivie la presión por el grifo antes de abrir los portafiltros. Inspeccione empaques y no fuerce roscas.

Use el procedimiento del grifo recibido. Acondicione los cartuchos conforme al manual: al menos 10 minutos y hasta agua transparente; compruebe fugas antes de consumir. No sustituya micraje ni material por equivalencia supuesta.

Repuesto y compra directa

K-ECOFILT3S-BAC · BAC, CTO y postfiltro T33; tres piezas. No incluye portafiltros, grifo ni sistema completo. Comprar K-ECOFILT3S-BAC en TeknesPure. Seleccione el kit según los cartuchos instalados; no sustituya BAC por cerámica por apariencia.

Ver producto ECOFILT-B · Abrir manual

soporte@teknespure.mx · ventas@teknespure.mx

Fuente: Instructivo original Finefilt Ecofilt B, 9 páginas; foto propia y compra del repuesto. Dimensiones y referencia anual: respuestas canónicas Ecofilt, aprobadas por Alan. No se hereda micraje ni equivalencia de materiales de una revisión histórica. Medidas del módulo; reserve espacio adicional para grifo, tubería y extracción de cartuchos.