Dispensador de punto de uso

Ficha técnica · Welltek · WT-POU-WALL



Configuración

Suministro	Agua potable externa o salida de purificador
Instalación	Muro o mesa, con ventilación y soporte adecuados
Temperaturas	Fría, ambiente y caliente; una salida compartida
Refrigeración	Termoeléctrica según descripción propia
Calefacción	Eléctrica; tanque caliente de acero inoxidable
Control	Panel de contacto; funciones térmicas independientes
Entrada declarada	14–60 psi; verificar adecuación de instalación
Garrafón opcional	Requiere bomba adicional compatible

Instalación y puesta en servicio

Instalación y entrega por personal competente. Mantener frío y calor apagados durante el llenado y comprobar salida continua sin aire del circuito caliente antes de habilitar calefacción. Los mandos se identifican y registran en la entrega.

Las fuentes comerciales discrepan en dimensiones, potencia y recuperación. No se reproducen cifras contradictorias como especificación de la unidad. Para ubicación, fijación y alimentación, comprobar cuerpo y placa reales.

Recambios y compra

El equipo publicado no identifica filtros internos. El kit, SKU y compra corresponden al purificador externo realmente instalado; deben registrarse en la entrega. No asignar un kit universal al dispensador.

Ver producto y compra WT-POU-WALL

Manual individual: Manual-Welltek-WT-POU-WALL.pdf. Utilice su secuencia de instalación, limpieza y retorno al servicio.

soporte@teknespure.mx · ventas@teknespure.mx

Fuentes: ficha histórica conservada; publicación propia Woo 5345 y manual individual actualizado. Edición documental; publicación externa por separado.