# WT-WFS-30B

## Llenador de botellas de pared · Welltek



| | |
|---|---|
| Función | Llenador de botellas |
| Activación | Sensor |
| Enfriamiento nominal | 20 L/h; agua fría 8–12 °C |
| Alimentación de familia | 110–120 V AC / 60 Hz; verificar placa |
| Potencia de enfriamiento | 200 W |
| Entrada de agua | 0.07–0.5 MPa ≈ 0.7–5 bar |
| Medidas publicadas | 45 × 28.5 × 98.5 cm; verificar plano de instalación |
| Incluye filtración / UV | No; filtración opcional por separado |

## Repuestos y cotización

Configuración base sin cartucho ni kit consumible. Si agrega filtro, el recambio corresponde al cartucho realmente instalado. Cotizar filtro opcional y repuestos de WT-WFS-30B; precio, compatibilidad y plazo se confirman por modelo y fotografía.

## Instalación y cuidado

Agua potable, montaje resistente y nivelado, drenaje conectado, ventilación lateral y tierra eléctrica. Uso interior; ambiente de familia 10–38 °C. Cierre agua y alivie presión antes de intervención; desconecte antes de abrir panel. Mantenga boquillas y bandeja limpias. La capacidad nominal de enfriamiento no equivale a caudal instantáneo de dispensación.

Ver producto · Abrir manual

Soporte: soporte@teknespure.mx · Ventas: ventas@teknespure.mx