Llenador Welltek con sensor

SKU WT-WFS-BF



Fotografía de su publicación; registrar la unidad entregada.

Dato	Configuración propia
Servicios	1 salida para botellas
Activación	Sensor infrarrojo, sin contacto
Indicador	Pantalla y contador de botellas
Enfriamiento	No incluido; opción externa
Filtración / UV	No incluidos
Producto	37 ×14.2 ×51 cm
Empaque	56 ×42.5 ×20 cm

Configuración y correspondencia

Modelo de origen NT-BF. Las medidas exteriores no son cotas de corte ni plano de anclaje; instalador mide la unidad y comprueba muro/conexiones.

Instalación y entrega

Montaje y puesta en servicio por personal competente. Comprobar soporte, suministro, conexiones, llenado/purga y ausencia de fugas antes de entregar. Identificar los mandos, alimentación y límites reales; utilizar el manual individual del SKU.

El tratamiento se selecciona según el agua. La denominación Impact no identifica por sí sola un cartucho ni acredita certificación del conjunto completo.

Recambios y compra

Esta configuración se entrega sin filtro ni UV: no tiene kit filtrante incluido. Si se agrega tratamiento externo, registrar sistema/cabezal, cartucho o kit exacto, SKU y enlace directo de compra en la entrega. Refacciones mecánicas por servicio según pieza identificada.

Fuente: publicación y galería propias, manual individual y contraste de fabricante cuando aplica. Publicación de esta edición y pruebas físicas se atienden por separado.

Soporte: soporte@teknespure.mx · Ventas: ventas@teknespure.mx