Easy Ultra

Purificador de punto de uso · Finefilt

SKU EASY-ULTRA



Fotografía de la publicación propia.

Dato	Referencia del instructivo
Dimensiones indicadas	4.9 × 6.1 × 15 pulgadas ≈ 12.4 × 15.5 × 38.1 cm
Caudal de referencia	1.5 gal US/min a 60 psi ≈ 5.7 L/min
Alimentación	Agua fría municipal de calidad conocida
Recambio	FFC-EASY-ULTRA · 12 meses o antes por caída de caudal/desempeño
Enjuague de cartucho nuevo	15 minutos y hasta que el agua salga transparente

Configuración y aplicación

Sistema bajo tarja con portafiltro, cartucho Easy Ultra, grifo dedicado, derivación de agua fría, tubing y accesorios indicados en el instructivo. La publicación propia declara ultrafiltración de 0.01 micras; no se presenta como ensayo independiente de retención absoluta ni garantía universal de potabilidad.

Instalación y límites

Respete presión y temperatura de la etiqueta de la unidad recibida; si difieren del instructivo, confirme la especificación del fabricante antes de instalar. Proteja de congelamiento y no use agua microbiológicamente insegura sin desinfección adecuada. Deje al menos 5.1 cm de espacio inferior para recambio. El montaje y el grifo pueden requerir herramientas y perforación: compruebe tuberías ocultas y compatibilidad de la cubierta.

Repuesto y compra directa

Cartucho FFC-EASY-ULTRA · el instructivo lo identifica como FFC-Easy Ultra 01. Sólo elemento de recambio; no incluye portafiltro, cabezal ni grifo. Comprar repuesto FFC-EASY-ULTRA en TeknesPure.

Ver producto Easy Ultra · Abrir manual

Recambio y desempeño

Cierre el suministro y alivie la presión antes de retirar el portafiltro, incluso con cierre automático. Sustituya el elemento según las ilustraciones, restablezca el agua lentamente, compruebe fugas y enjuague hacia el desagüe antes de consumir. Cambie a los 12 meses o antes según agua, uso y caída de caudal. El caudal de referencia corresponde a 60 psi; no asegura flujo constante a otra presión.

soporte@teknespure.mx · ventas@teknespure.mx

Fuente: instructivo original Finefilt Easy Ultra, páginas 2, 7 y 8, y publicaciones propias del equipo/recambio. Dimensiones del instructivo, sin asignarlas al empaque; compruebe grifo, conexiones y espacio real de montaje. El recambio de 12 meses corresponde a la recomendación de la página de mantenimiento.