Ecofilt alcalino mineralizador

Ficha técnica · ECOFILT-ALK-5S



Configuración

Configuración	Cinco cartuchos; base Ecofilt y etapas adicionales
Base documentada	BAC → CTO → T33
Etapas adicionales	AK alcalinizador y BM biomineral
Alimentación	Agua fría; conjunto suministrado armado
Recambio	K-ECOFILT-MINE5

Aplicación y alcance

Conserve las conexiones de AK y BM del conjunto entregado. Esta variante no equivale al kit cerámico de cinco pasos. La alcalinización y mineralización no se utilizan como comprobación de potabilidad.

Puesta en servicio y mantenimiento

Retire envolturas, acondicione cada cartucho conforme a sus instrucciones y compruebe fugas antes de consumir. Cierre y despresurice antes de abrir los vasos. Identifique la variante BAC antes de comprar; no sustituya por cerámica sin verificar.

Recambios y compra

Kit de repuestos Ecofilt cinco pasos K-ECOFILT-MINE5

Comprar recambio correspondiente

Ver producto ECOFILT-ALK-5S · Manual individual

soporte@teknespure.mx · ventas@teknespure.mx

Fuente: publicación propia Woo 5009 y manual individual actualizado. Edición documental; publicación externa por separado.