Válvula automática

Runxin · Suavizador por demanda

SKU RXN-AUTOM-VALVE



Fotografía de la publicación vigente.

Dato	Referencia
Control declarado	Regeneración según consumo o demanda
Aplicación comercial	Suavizadores de 1–1.5 ft³; dimensionar por agua y consumo
Requisitos publicados	Electricidad, suministro hidráulico y drenaje
Presión mínima publicada	20 psi; cotejar manual del modelo entregado

Aplicación y compatibilidad

Componente para ensamblar o actualizar un suavizador compatible. Tanque, resina y sistema de salmuera se adquieren por separado según la descripción; no se presenta como suavizador completo.

Selección y mantenimiento

Antes de programar, identifique modelo exacto de la válvula, dureza medida, volumen y capacidad de la resina y parámetros de regeneración. No se copian tiempos ni posiciones de otro modelo Runxin. El volumen comercial de resina no sustituye el dimensionamiento.

Instalación y servicio

Desconecte la alimentación, aísle el agua y alivie presión antes de instalar o intervenir. Conecte entrada, salida, drenaje y salmuera conforme al manual del modelo, evitando retornos desde el drenaje. Programe usando la dureza real y el dimensionamiento del suavizador; ejecute la puesta en servicio y compruebe fugas y regeneración.

Compra del reemplazo

Comprar RXN-AUTOM-VALVE

Fuente: descripción específica de la publicación, consultada el 2 de octubre de 2026. Características publicadas del componente; la configuración entregada debe cotejarse con su identificación y manual específico.

soporte@teknespure.mx · ventas@teknespure.mx