FICHA TÉCNICA

Welltek WT-1170

Dispensador de agua potable de garrafón. Entrega agua fría, ambiente y caliente; frío y calor pueden desactivarse por separado.



Fotografía original de la publicación del modelo.

Modelo	WT-1170
Carga del garrafón	Superior, sobre el dispensador
Enfriamiento	Compresor
Temperaturas	Fría, ambiente y caliente
Calentamiento	Eléctrico, con apagador independiente
Depósitos	Acero inoxidable
Alimentación eléctrica	Según placa de la unidad recibida
Gabinete inferior	Guardado; no refrigerador ni compartimento de carga del garrafón

Recambios y compra

No aplica kit filtrante de cambio periódico: utiliza agua potable de garrafón. Para llaves, bomba u otras piezas de servicio, indique modelo y envíe foto de la pieza y de la placa a soporte; la compatibilidad se verifica antes de compra.

Instalación y atención

Compruebe llenado y salida continua sin aire por el despacho caliente antes de activar calefacción. Respete el seguro caliente y mantenga ventilación libre. La reserva fría se recupera por ciclos; no equivale a caudal frío ilimitado.

Ver producto y compra · Manual del modelo
Teknes · distribuidor autorizado
soporte@teknespure.mx · ventas@teknespure.mx